


XR600R (U)



SWITCH CONTINUITY

ENGINE STOP SWITCH		HORN SWITCH		DIMMER SWITCH				TURN SIGNAL SWITCH						
	E	IG	B	HO	L _o	C1	Hi	L _o	R1	W1	L1	R2	W2	L2
OFF	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RUN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
COLOR	G	Bi/W	Bi	Lg	Bi	Bi	W	W	Lb	Gr	O	Lb/W	Gr/W	O/W

- Bi BLACK
- Y YELLOW
- Bu BLUE
- G GREEN
- R RED
- W WHITE
- Br BROWN
- O ORANGE
- Lb LIGHT BLUE
- Lg LIGHT GREEN
- P PINK
- Gr GRAY

0030Z-MN1-9210